


## Funktionsweise des WABCO ABS/EBS Code Reader

1. 

Schalten Sie die Zündung ein, um die Stromversorgung herzustellen.
2. 

Wählen Sie das richtige Diagnosekabel (nicht im Lieferumfang enthalten) für die Verbindung des Steuergerätes aus.
3. 

Verbinden Sie das Kabel mit der Diagnosebuchse des Fahrzeugs.
4. 

Verbinden Sie den ABS/EBS Code Reader mit dem Kabel. Das Gerät wird automatisch durch den Bordstrom des Fahrzeugs mit Energie versorgt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display des Geräts, um die Fehlercodes auszulesen.



Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite des ABS/EBS Code Readers mit einem Smartphone. Durch den CR-Code werden Sie automatisch auf eine Internetseite geleitet, auf der Sie eine Beschreibung der Fehlercodes vorfinden. Alternativ können Sie die Bedienungsanleitung nutzen, um die Fehlercodes zu übersetzen.

**Noch Fragen?** Ihr winkler Fachberater hilft Ihnen gerne weiter:  
Tel.: +49 711 8599-0, E-Mail: [info@winkler.de](mailto:info@winkler.de)

Den nächsten winkler Standort in Ihrer Nähe finden Sie unter [www.winkler.de](http://www.winkler.de).

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Christian Winkler GmbH & Co. KG, Leitzstraße 47, 70469 Stuttgart