

Způsob funkce čtečky kódů WABCO ABS/EBS

- 

1. Zapněte zapalování, aby bylo poskytnuto elektrické napájení.
- 

2. Vyberte správný diagnostický kabel (není součástí obsahu dodávky) pro připojení řídicí jednotky.
- 

3. Připojte kabel k diagnostickému konektoru vozidla.
- 

4. Druhý konec kabelu připojte ke čtečce kódů ABS/EBS. Přístroj bude automaticky odebírat energii z elektrické sítě vozidla. Při odečítání kódů závad postupujte podle pokynů zobrazených na displeji přístroje.

5.



Pomocí chytrého telefonu sejměte QR kód na zadní straně čtečky kódů ABS/EBS. Prostřednictvím tohoto QR kódu budete automaticky přesměrováni na internetové stránky, na kterých naleznete popis kódů závad. Alternativně můžete použít návod k obsluze k přeložení kódů závad.

Máte další dotazy? Odborný poradce společnosti winkler Vám ochotně pomůže:
Telefon: +420 323 623 000, E-mail: autodily@winkler.de

Naše katalogové listy a publikace obsahují další informace. Jejich obsah však s ohledem na zpracování a použití není právně závazný, protože není pod naší kontrolou. Vyhrazuji si právo na změny v zájmu zlepšení nebo dalšího pokroku.

Winkler CZ s.r.o., Modletice 98, 251 01 Říčany