



### Klimakompressoren für DAF Lkw

Hinweis zum Kompressorwechsel: Grundsätzlich sind beim Wechsel des Klimakompressors der Trockner und das Expansionsventil zu wechseln und das System zu spülen, damit keine Schmutzpartikel den neuen Kompressor schädigen können.

Spannung (V): 24

inkl. Riemenscheibe: ja

Verwendung Fahrzeug: Lkw

Abb.	Baureihe	Ausführung Riemenscheibe	Bestell-Nr.
1	F 75, F 95, 75 CF, CF 75, 85 CF, CF 85, 95 XF, XF 95	1 Rippe (AVX/AVP)	583 290 006 00
2	65 CF, CF 65, CF 85	8 Rippen (PK)	583 290 007 00



### Klimakompressoren für Iveco Lkw

Hinweis zum Kompressorwechsel: Grundsätzlich sind beim Wechsel des Klimakompressors der Trockner und das Expansionsventil zu wechseln und das System zu spülen, damit keine Schmutzpartikel den neuen Kompressor schädigen können.

Spannung (V): 24

inkl. Riemenscheibe: ja

Verwendung Fahrzeug: Lkw

Abb.	Baureihe	Ausführung Riemenscheibe	Bestell-Nr.
o. Abb.	EuroCargo, EuroStar, EuroTech	1 Rippe (AVX/AVP)	583 662 002 00
1	Stralis	4 Rippen (PK)	583 662 005 00