

O-A Spurweite 1910 bis 2040, 419x203 mm, 9 t bis 11 t

Pos.	St./Achse	Bezeichnung	Bestell-Nr.
37	2	Gestängesteller	351 236 007 00
38	2	Fixpunkt	359 236 003 00
39	1	Reparatursatz	342 236 007 00
41	1	Bremsnockenwelle, Länge gesamt (mm) 634, links	341 098 009 00
41	1	Bremsnockenwelle, Länge gesamt (mm) 634, rechts	341 098 010 00
42	2	Scheibe, \varnothing innen (mm) 38, \varnothing außen (mm) 60	342 236 008 00
43	2	Dichtring, \varnothing innen (mm) 38, \varnothing außen (mm) 50	342 098 043 00
44	2	Dichtring, \varnothing innen (mm) 47, \varnothing außen (mm) 60, Dicke (mm) 8	342 098 045 00
45	2	Stopfen, \varnothing außen (mm) 9, Länge (mm) 41, Höhe (mm) 11,5	219 236 034 00
46	2	Schraube	219 236 032 00
47	4	Halter für Bremswellenlager, \varnothing innen (mm) 66, \varnothing außen (mm) 125, \varnothing außen (mm) 90, Höhe (mm) 14	342 098 040 99
48	2	Schraube	219 236 032 00
49	8	Scheibe für Bremsnockenwelle, \varnothing innen (mm) 38,8, \varnothing außen (mm) 51, Dicke (mm) 1	342 098 037 99
50	2	Verschleißanzeiger	359 236 004 00
51		Schraube	219 236 072 00
53	1	Reparatursatz	342 236 005 00
54	1	Reparatursatz	342 236 010 00
55	2	Ring, \varnothing innen (mm) 38, \varnothing außen (mm) 41	342 236 009 00
56	2	Runddichtring, \varnothing innen (mm) 38, \varnothing außen (mm) 43	342 098 029 99
57	2	Buchse, \varnothing innen (mm) 38, \varnothing außen (mm) 42, Länge (mm) 44,8	342 236 006 00
58	2	Schmiernippel	951 236 008 00
59	2	Stopfen	219 236 034 00
60	2	Rohr	342 098 046 00
61	2	Schraube, Satz	219 236 032 00
62	4	Halter, \varnothing innen (mm) 66	342 098 040 99
63	2	Schraube	219 236 032 00
64	8	Scheibe, \varnothing innen (mm) 38,8, \varnothing außen (mm) 51	342 098 037 99
65	2	Verschleißanzeiger	359 236 004 00
66	4	Sicherungsring, \varnothing innen (mm) 35,2	941 098 119 99
67	2	Schraube	219 236 072 00

Die dargestellten Artikel zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem Lieferprogramm. Ersatzteile für andere Achsen sind ebenfalls lieferbar.