



INFO

### Entwässerungsventile

Entwässerungsventile werden am Luftbehälter Bodenanschluss montiert. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sollte die Anlage in regelmäßigen Abständen auf Kondenswasser untersucht werden.

Bei manuellen Entwässerungsventilen wird durch Ziehen oder Drücken des Stifts eventuell gebildetes Kondenswasser entfernt. Automatische Entwässerungsventile übernehmen diesen Vorgang selbständig in regelmäßigen Abständen.



### Entwässerungsventil, manuell

Anschlussgewinde Entwässerungsventil: M 22x1,5

**Bestell-Nr.** 498 000 084 00



WABCO

### Entwässerungsventile, automatisch

Anschlussgewinde Entwässerungsventil: M 22x1,5

nötiger Druckabfall (bar)	Vergl.-Nr.	Bestell-Nr.
0,4	Wabco 934 301 000 0	498 201 222 00
0,5	Wabco 934 301 003 0	498 200 069 00



Haldex

### Entwässerungsventile, automatisch

Anschlussgewinde Entwässerungsventil: M 22x1,5

nötiger Druckabfall (bar)	Vergl.-Nr.	Bestell-Nr.
0,3	Haldex 315 016 001	498 100 082 00
0,8	Haldex 315 016 011	498 100 083 00

①



②



Haldex

### Entwässerungsventile, automatisch

Anschlussgewinde Entwässerungsventil: M 22x1,5

Abb.	Elektrischer Anschluss	Vergl.-Nr.	Bestell-Nr.
1	Kostal M 24x1	Haldex 71311	498 000 813 00
2	Kostal M 27x1	Haldex 71323	498 000 814 00