



## Anhängerkupplungen 4040

automatische Kupplung  
Typ: 4040 A  
ø Kupplungsbolzen (mm): 40  
Bauform Handhebel: aufwärts

Pos.	Stück	Bezeichnung	Bestell-Nr.
2	1	Führungsbuchse	541 922 030 00
3	1	Fangmaul	541 922 031 00
4	1	Sicherung	541 922 188 00
6	1	Führungsbuchse	541 922 032 00
7	1	Verschleißplatte	541 922 115 00
11	1	Rückstellfeder	541 922 130 00
12	1	Nasenscheibe	541 922 078 00
15	1	Handhebel/Sperrhebel	541 922 033 00
15A	1	Handhebel	541 922 043 00
18	1	Federschwinge	541 922 120 00
23	1	Kupplungsbolzen	541 922 034 00
26	1	Abschlussdeckel	541 922 069 00
44	1	Schutzkappe	541 922 155 00
52	1	Welle	541 922 076 00
80	1	Sensor	541 922 077 00
	1	Reparatursatz, für Typ 4040, Typ 4045	541 922 035 00



## Fangmäuler Rockinger

Verwendung	Bestell-Nr.
RO 50	541 920 334 00
RO 50 E	541 920 340 00
RO 260	541 921 894 00
RO 263	541 920 005 00 <sup>1)</sup>
RO 263	541 921 956 00 <sup>2)</sup>
RO 400 / RO 430	541 920 240 00
RO 413	541 920 173 00
RO 433	541 920 096 00
RO 700	541 921 947 00

<sup>1)</sup> 280 mm    <sup>2)</sup> 360 mm