



Potentiometerprüfgerät

Neues digitales Prüfgerät für Verschleißpotentiometer in Scheibenbremsen. Zur Prüfung der Potentiometerfunktionen an Knorr-Bremse Scheibenbremsen und zur Überprüfung des Verschleißzustandes der Bremsbeläge und Brems Scheiben.

Knorr-Bremse empfiehlt vor dem Austausch eines Brems sattels mit Verdacht auf defektes Potentiometer, die Funktion des Potentiometers mit diesem Prüfgerät zu prüfen.

Ist die Funktion des Potentiometers gewährleistet liegt die Fehlerursache nicht in der Bremse und diese muss nicht getauscht werden.

Bestell-Nr.	363 000 024 00
--------------------	----------------

Ein-/ Ausdrücker für ABS-Kontakt

Ein- und Ausdrückwerkzeug für Rundsteckhülsen \varnothing 6,5 mm bestehend aus Ausdrücker, Demontagehülse und Montagehülse.

Bestell-Nr.	980 201 022 01
--------------------	----------------

Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Hülse, zur Montage von ABS-Kontakten	980 201 024 00
1x Hülse, zur Demontage von ABS-Kontakten	980 201 023 00

Pedalfeststeller

Mit diesem Pedalfeststeller kann das Bremspedal während einer Dichtheitsprüfung/SP-Prüfung festgehalten werden.

min. Länge (mm): 470

max. Länge (mm): 550

Bestell-Nr.	980 000 591 00
--------------------	----------------