



### Fahrerhauskotflügel für Scania Lkw

Baureihe 4, Fahrerhaus P/R/T

Abb.	Einbauort	Bestell-Nr.
1	links vorne und rechts hinten	576 900 012 00
2	rechts vorne und links hinten	576 900 013 00

### Fahrerhauskotflügel für Volvo Lkw

Baureihe FH 12, FH 16, bis Baujahr 2003

Material: Kunststoff

Farbe: schwarz

Einbauort	Bestell-Nr.
links, hinten	582 257 063 00
rechts, hinten	576 257 006 00

### Fahrerhauskotflügel für Volvo Lkw

Baureihe FH 12, FH 16, ab Baujahr 2003

Einbauort	Bestell-Nr.
links, hinten	576 257 013 00
rechts, hinten	576 257 014 00