



## Anschweißbaugen

Bohrung: mittig

ø innen (mm)	ø außen D1 (mm)	ø außen D2 (mm)	Länge gesamt (mm)	Nut	Bestell-Nr.
22	38	42	21	nein	184 000 002 00
24	44	46	26	nein	184 000 003 00
26	38	42	21	nein	184 000 005 00
26	38	42	25	ja	184 000 016 00
26	44	50	30	nein	184 000 006 00
28	44	48	26	nein	184 000 007 00
28	44	48	30	ja	184 000 017 00
30	44	50	30	nein	184 000 008 00
30	44	50	34	ja	184 000 018 00

## Montagedorne

Montagedorn zum Ein- und Ausschlagen von Zugösenbuchsen.  
Form: rund

Abb.	ø Loch (mm)	Bestell-Nr.
1	40	541 922 099 00
2	50	541 921 953 00

## Einroll-Werkzeug

Für Zugösenbuchsen.

ø Loch (mm)	Bestell-Nr.
40	541 921 597 00
50	541 921 610 00

## Prüflehre

Grenzmaßlehre, die anzeigt, ob das zu prüfende Verschleißteil abgenutzt ist und ausgetauscht werden muss. Erst wenn das Prüfmaß des zu prüfenden Verschleißteiles über- bzw. unterschritten wird, können die Prüfflächen in bzw. über das verschlissene Teil gleiten. Es muss dann ersetzt werden.

Verwendung Verschleißlehre: Zugösen 40 mm, Zugösen 50 mm

Bestell-Nr.	542 000 316 00
-------------	----------------