



Knotenwinkel

Ausführung	Bestell-Nr.
links	571 000 141 00
rechts	571 000 146 00

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Schraubensatz für Unterfahrschutz	571 000 141 75

Der Knotenwinkel kann, bei direkter Montage an einem Querträger, alternativ zum Verschrauben mit einer unterbrochenen Nahtlänge von mind. 4x25 mm angeschweißt werden.

Anschraubwinkel für Knotenwinkel

Länge (mm): 200
Material: Stahl

Bestell-Nr.	571 000 187 00
--------------------	----------------

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
4x Sechskantschraube	912 000 022 00
4x Mutter, Gewinde (metrisch) M 10	926 000 002 00

Stahlträger, U-Profil

Zur Montage unter dem Längsträger, einseitig. Für die Befestigung mit Halterohr und Klemmschelle.

Länge (mm): 390
Material: Stahl

Bestell-Nr.	571 000 184 00
--------------------	----------------

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Montagesatz	571 000 184 75