



Hubschwinge Radlader
Aufnahmebohrungen an Kippschaufel aufschweißen und bohren



Verbolzung eines Gittermastkranes
Turmstück aufgebohrt und Bolzen erneuert



Doppelbohrung eines Bagge-
auslegers, verschlissene
Bohrung aufschweißen und auf
Sollmaß bearbeiten



Bagger
Aufnahmelaschen des
Grundausslegers aufschweißen
und auf Sollmaß bearbeiten



Betonfußlagerung mobil
aufschweißen und bohren