



**Piktogrammerklärung**

	Blinklicht		Abblendlicht
	Fernlicht		Standlicht
	Hupe		Nebellicht
	Lichthupe		Nebelschlusslicht
	Waschen		Tempomat
	Wischen		Warnblinklicht



## Lenkstockscharter für DAF Lkw

**Baureihe LF 45**  
Spannung (V): 24

**Funktionen**



**Bestell-Nr.**

724 290 001 00

## Lenkstockscharter für DAF Lkw

**Baureihe CF 85, XF 95, XF 105, NEW XF**  
Spannung (V): 24

**Funktionen**



**Ausführung**

ohne Kabelanschluss für die Freisprecheinrichtung

**Bestell-Nr.**

724 290 003 00

mit Kabelanschluss für die Freisprecheinrichtung

724 290 004 00

## Lenkstockscharter für Iveco Lkw

**Baureihe Stralis I, Trakker bis Baujahr 2006**  
Spannung (V): 24

**Funktionen**



**Bestell-Nr.**

724 662 001 00

## Lenkstockscharter für Iveco Lkw

**Baureihe Stralis II, Trakker ab Baujahr 2007**  
Spannung (V): 24

**Funktionen**



**Bestell-Nr.**

724 662 004 00