


## Klimakompressoren

Hinweis zum Kompressorwechsel: Grundsätzlich sind beim Wechsel des Klimakompressors der Trockner und das Expansionsventil zu wechseln und das System zu spülen, damit keine Schmutzpartikel den neuen Kompressor schädigen können.

Leistungsregler: ohne

Spannung (V): 12

Abb.	Verwendung	Typ	Ausführung Riemenscheibe	Bestell-Nr.
1	4-Zylinder, 1,9 l TDI	SD7V16	6 Rippen (PK)	583 950 007 00
2	4-Zylinder, 1,9 l TDI	SD7H15	6 Rippen (PK)	583 950 009 00
3	4-Zylinder, 2,0 l TDI, 2,0 l BiTDI	7SEU17C	6 Rippen (PK)	583 950 018 00
4	5-Zylinder, 2,5 l TDI	7SEU17C		583 950 008 00



## Kondensator

für 4-Zylinder und 5-Zylinder

Breite Netz (mm): 675

Höhe Netz (mm): 390

Tiefe (mm): 16

inklusive Trockner: ja

**Bestell-Nr.** 583 950 013 00

## Trockner für Klimaanlage

für 4-Zylinder und 5-Zylinder

Anschluss: O-Ring

ø (mm): 29

Länge (mm): 375

für Kältemittel: R134a

**Bestell-Nr.** 583 950 005 00

## Expansionsventil

für 4-Zylinder und 5-Zylinder

für Kältemittel: R134a

**Bestell-Nr.** 583 950 010 00