

Montageanleitung für Spannschalen-Einbindung

1	Auswahl des Schlauches unter Beachtung der Konstruktion (Durchmesser, Wandstärke, Druckträger).
2	Zur einfacheren Montage empfiehlt sich eine Werkbank mit Schraubstock.
3	Bei Schläuchen mit Kupferlitzen: Kupferlitzen umlegen und mit Schlauchstutzen einklemmen.



Bild 1



Bild 2

4	Die Kupplung von Hand bis zum Sicherheitskragen in den Schlauch einschieben. Bei größeren Durchmessern kann ein Schonhammer verwendet werden (Bild 1).
5	Die Spannschalen ausklappen, um den Schlauch und hinter den Sicherheitskragen anlegen und soweit wie möglich zusammendrücken (Bild 2).
6	Wichtig: Auf sauberen Sitz der Klemmschale hinter dem Kragen des Stutzens achten!



Bild 3



Bild 4



Bild 5

7	Die Schalenhälften im Schraubstock sorgsam zusammendrücken (Bild 3).
8	Spannstift bis zum Anschlag hineinschlagen (Bild 4/5).
9	Bei Bedarf mit einem Ω -Meter die elektrische Leitfähigkeit zwischen den Armaturen messen.